# MITSUBISHI 室内ユニット据付工事説明書

## **MICSUIM** 販売店・工事店さま用

## 三菱電機パッケージエアコン


冷媒R410A対応

### MPS-RP・KAシリーズ)

インバーター用(冷暖房兼用/冷房専用)

MPS-RP50, RP56, RP63, (RP71), RP80, RP112 RP140, RP160KA形

- 注:()内の形名はマルチ専用機で1:1の組合せはできません。
- ▶この製品の性能・機能を充分に発揮させ、また安全を確保するために、正しい据付工事が必要です。 据付けの前に、室外ユニット付属の説明書と併せて、本説明書を必ずお読みください。
- ※室外ユニット形名違いで内容が異なる場合がありますので、「冷媒配管」「電 気配線工事」の項は室外ユニット側の据付工事説明書も参照願います。
- ※マルチタイプの機種では「スムースメンテナンス機能」が使えない場合があり ます。



## もくじ

※安全のために必ず守ること
※室内ユニット同梱付属品
1. 据付けの前に ····································
2. 据付け場所の選定 ····································
3. 据付け前の準備
4. 室内ユニットの据付け
5. 冷媒配管
6. ドレン配管
7. 電気配線工事12・13
8. リモコンによる機能選択
9. 試運転
10. スムースメンテナンス機能
11 同時ツイン・トロブル・フォーシステムの冷姫砂等・電気配線/電気配線工事(呼弥配線の利田・安内外の渡り配線が80mlソ トとなる場合)/システムコントロール・・・・ 別紙

### 〔据付される方へのお願い〕

室内ユニット側に据付報告書と保証書が入っていますので、 据付をされる方は必ず全項目を書き入れ捺印の上、下記宛に ご報告願います。保証書はお客様に渡してください。

据付報告書の送付ルートは次のとおりです。

代理店·担当支社·販売会社

三菱電機担当支社·担当販売会社

三菱電機(製作所)に返却願います。

不明の点がありましたら、三菱電機の担当営業所へご照会く ださい。

### フロン回収・破壊法 第一種特定製品

- (1) フロン類をみだりに大気中に放出することは禁じられています。
- (2) この製品を廃棄する場合には、フロン類の回収が必要です。
- (3) 冷媒の種類及び数量は、室外ユニットの製品銘板あるいはサービスパネル裏面の記入欄に記載さ れています。
- (4) 冷媒を追加充填した場合やサービスで冷媒を入れ替えた場合には室外ユニットのサービスパネル 裏面の〈据付工事チェックシート〉の記入欄に必要事項を必ず記入してください。

# 安全のために必ず守ること

- ●据付工事は、この「安全のために必ず守ること」をよくお読みのうえ、確実に行ってください。
- ●ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- ●誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

★警告 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの。

⚠ 注意 誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

● 据付工事完了後、試運転を行い異常がないことを確認すると共に、取扱説明書にそって、お客様に「安全のために必ず守ること」や使用方法、お手入れの仕方等を説明してください。また、この据付工事説明書は取扱説明書と共に、お客様で保管いただくように依頼してください。また、お使いになる方が代わる場合は、新しくお使いになる方にお渡しいただくよう依頼してください。

## △ 警告

#### 据付けは、販売店または専門業者に依頼する。

● お客様自身で据付工事をされ不備があると、水漏れや感電、火災等の 原因になります。

## 据付工事は、冷媒R410A用に製造された専用のツール・配管部材を使用し、この据付工事説明書に従って確実に行う。

●使用しているHFC系R410A冷媒は、従来の冷媒に比べ圧力が約1.6倍高くなります。専用の配管部材を使用しなかったり、据付けに不備があると破裂・けがの原因になり、また水漏れや感電・火災の原因になります。

### 台風などの強風、地震に備え、所定の据付工事を行う。

●据付工事に不備があると、転倒などによる事故の原因になります。

#### 据付けは、転倒防止措置を確実に行う。

●転倒防止措置が不充分な場合は、ユニットが転倒して、事故の原因になります。

#### 小部屋に据付ける場合は万一冷媒が洩れても限界濃度を超えない 対策を行う。

●限界濃度を超えない対策については、販売店にご相談ください。 万一、冷媒が洩れて限界濃度を超えると酸欠事故の原因になります。

### 作業中に冷媒が洩れた場合は、換気する。

●冷媒が火気に触れると、有毒ガスが発生する原因になります。

電気工事は電気工事士の資格がある方が、「電気設備に関する技術 基準」、「内線規程」及びこの据付工事説明書に従って施工し、 必ず専用回路とし、かつ定格の電圧・ブレーカーを使用する。

●電源回路容量不足や施工不備があると感電、火災等の原因になります。

## 冷媒配管は、JIS H 3300「銅及び銅合金継目無管」のC1220のりん脱酸銅を使用し、配管接続を確実に行う。

● 配管接続に不備があると、アース接続が不充分となり感電の原因になります。

## 配線は、所定のケーブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように固定する。

●接続や固定が不完全な場合は、発熱、火災等の原因になります。

### 室内外ユニットの端子盤カバー(パネル)を確実に取付ける。

●端子盤カバー(パネル)取付けに不備があると、ほこり・水等により、 感電・火災等の原因になります。

#### 据付けや移設の場合は、冷媒サイクル内に指定冷媒以外のものを 混入させない。

●空気などが混入すると、冷媒サイクル内が異常高圧になり、破裂などの原因になります。

#### 別売品は、必ず当社指定の部品を使用する。

●取付けは専門の業者に依頼してください。ご自分で取付けをされ、不備があると、水漏れや感電、火災等の原因になります。

### 改造は絶対にしない。

●修理は、お買い上げの販売店にご相談ください。改造したり修理に不備があると水漏れや感電、火災等の原因になります。

#### お客様自身で移動・再据付けはしない。

●据付けに不備があると水漏れや感電、火災等の原因になります。 お買い上げの販売店または専門業者にご依頼ください。

#### 設置工事終了後、冷媒が洩れていないことを確認する。

●冷媒が室内に洩れ、ファンヒーター、ストーブ、コンロなどの火気に触れると、有毒ガスが発生する原因になります。

### 据付けをする前に(環境)

## **企注意**

次の場所への据付けは避ける。

- 可燃性ガスの洩れる恐れがあるところ
- ・硫黄系ガス・塩素系ガス・酸・アルカリ等、機器に影響する物質の発生するところ
- 機械油を使用するところ
- ・車両・船舶など移動するものへの設置
- ・高周波を発生する機械を使用するところ
- ・化粧品、特殊なスプレーを頻繁に使用するところ
- ・海浜地区等塩分の多いところ
- ・積雪の多いところ
- ●性能を著しく低下させたり、部品が破損したりする原因になります。

可燃性ガスの発生・流入・滞留・洩れの恐れがある場所へは 据付けない。

●万一ガスがユニットの周囲にたまると、発火・爆発の原因になります。

#### 精密機器・食品・動植物・美術品の保存等特殊用途には使用しない。

●保存物の品質低下等の原因になります。

#### 濡れて困るものの上にユニットを据付けない。

●湿度が80%を超える場合やドレン出口が詰まっている場合は、室内ユニットからも露が落ちる場合もあります。また、暖房時には室外ユニットよりドレンが垂れますので、必要に応じ室外ユニットの集中排水工事をしてください。

#### 病院、通信事業所などに据付けされる場合は、ノイズに対する 備えを充分に行う。

●インバーター機器、自家発電機、高周波医療機器、無線通信機器の影響によるエアコンの誤動作や故障の原因になったり、エアコン側から医療機器あるいは通信機器へ影響を与え人体の医療行為を妨げたり、映像放送の乱れや雑音など弊害の原因になります。

### 据付け(移設)工事をする前に

# **企注意**

#### 製品の運搬は充分注意して行う。

●20kg以上の製品は原則として2人以上で行ってください。 PPバンドなど所定の位置以外をもって製品を動かさないでください。 素手でフィンなどに触れるとケガをする場合がありますので保護具を で使用ください。

### 梱包材の処理は確実に行う。

●梱包材には「クギ」等の金属あるいは、木片等を使用していますので 放置状態にしますとさし傷などのケガをする恐れがあります。

### 冷媒配管の断熱は結露しないように確実に行う。

●不完全な断熱施工を行うと配管等表面が結露して、露たれ等を発生し、 天井・床その他、大切なものを濡らす原因になります。 ドレン配管は、据付工事説明書に従って確実に排水するよう 施工し、結露が生じないよう断熱処理すること。

●配管工事に不備があると、水漏れし、天井・床その他家財等を濡らす原因になります。

#### 据付台等が傷んだ状態で放置しない。

● 傷んだ状態で放置するとユニットの落下につながり、ケガ等の原因にな ります。

#### エアコンを水洗いしない。

●感電の原因になります。

### 電気工事をする前に

# **企注意**

### 電源には必ず漏電遮断器を取付ける。

●漏電遮断器が取付けられていないと感電の原因になります。

### 電源配線は、電流容量に合った規格品の電線を使用すること。

●漏電や発熱・火災等の原因になります。

### 電源配線は張力が掛からないように配線工事をする。

●断線したり、発熱・火災等の原因になります。

### アース工事を行う。

●アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続しないでください。アースが不完全な場合は、感電の原因になります。

正しい容量のブレーカー〈漏電遮断器・手元開閉器(開閉器+B 種ヒューズ)・配線用遮断器〉を使用する。

●大きな容量のブレーカーを使用すると故障や火災の原因になります。

#### 元電源を切った後に電気工事をする。

●感電、故障や動作不良の原因になります。

### 試運転をする前に

## **企注意**

### 運転を開始する12時間以上前に電源を入れる。

●電源を入れてすぐ運転開始すると、故障の原因になります。シーズン中は電源を切らないでください。

### パネルやガードを外した状態で運転をしない。

●機器の回転物、高温部、高電圧部に触れると、巻き込まれたり、やけど や感電によるケガの原因になります。

### フィルターを外したまま運転をしない。

●内部に油、ゴミが詰まり、故障の原因になります。

### 濡れた手でスイッチを操作しない。

●感電の原因になります。

#### 運転中の冷媒配管を素手で触れない。

●運転中の冷媒配管は流れる冷媒の状態により低温と高温になります。 素手で触れると凍傷や、やけどになる恐れがあります。

#### 運転停止後、すぐに電源を切らない。

●必ず5分以上待ってください。 水漏れや故障の原因になります。

## 冷媒R41OA使用機器使用上のお願い

#### 冷媒配管は、新規配管をご使用ください。

- ●冷媒R22で使用していた既設配管を使用する場合は下記点を注意してください。
  - ・フレアナットは製品に付属されているもの(JIS第2種)に交換してください。また、フレア部は新たにフレア加工してください。 (9・10ページ参照)
  - ・薄肉配管の使用は避けてください。(9・10ページ参照)

## 冷媒配管はJIS H 3300「銅及び銅合金継目無管」のC1220のりん脱酸銅を使用する。

管の内外面は美麗であり、使用上有害なイオウ、酸化物、ゴミ、切紛等(コンタミネーション)の付着が無いことを確認する。 また配管の肉厚は所定のもの(9ページ参照)を使用する。

●冷媒配管の内部にコンタミネーションの付着があると冷凍機油劣化等の原因になります。

### 据付けに使用する配管は屋内に保管し、両端ともロウ付けする直 前までシールしておく。

(エルボ等の継手はビニール袋等に包んだ状態で保管)

● 冷媒回路内にほこり、ゴミ、水分が混入しますと、油の劣化・圧縮機 故障の原因になります。

### フレア部に塗布する冷凍機油は、エステル油又はエーテル油又は アルキルベンゼン油(少量)を使用する。

●鉱油が多量に混入すると冷凍機油劣化等の原因になります。

### R410A以外の冷媒は使用しない。

● R410A以外(R22等)の冷媒を使用すると、塩素により冷凍機油劣 化等の原因になります。

#### 逆流防止器付真空ポンプを使用する。

●冷媒回路内に真空ポンブ油が逆流し、機器の冷凍機油劣化等の原因に なります。

#### 下記の工具は冷媒R410A専用ツールを使用する。

● 冷媒R410A用として下表の専用ツールが必要となります。 お問合わせは最寄りの「三菱電機システムサービス」へご連絡ください。

工具名(R410A用)					
ゲージマニホールド	フレアツール				
チャージホース	出し代調整用銅管ゲージ				
ガス漏れ検知器	真空ポンプ用アダプター				
トルクレンチ	冷媒充填用電子はかり				
セーフティチャージャー					

#### 工具類の管理に注意する。

● 冷媒回路内にほこり、ゴミ、水分等が混入しますと、冷凍機油劣化の原因になります。

#### チャージングシリンダを使用しない。

● チャージングシリンダを使用すると冷媒の組成が変化し、能力不足等の原因になります。

## 室内ユニット付属品

下記の付属品があります。

( 転倒防止金具①はユニット天面に収納②~⑦は吸込グリル内側に収納

			, $\cup$	©.0.70C	1 20/31 - 124/113	,
①転倒防止金具	②ネジ	③パイプカバー	④パイプカバー	⑤バンド	⑥ドレンソケット	⑦ゴムブッシュ
15	各37	1ヶ 大 (ガス管用)	小(液管用)	57	15	27

### 1. 据付けの前に

ユニット運搬・据付け等のとき、ユニットに傷をつけないようにしてください。

### 2. 据付け場所の選定

### 室内ユニット \_

- 吹出し空気が部屋全体に行き渡るところ。
- 据付け・サービス時の作業スペースが確保できるところ。【図1】
- 侵入外気の影響のないところ。
- 吹出し空気、吸込み空気の流れに障害物のないところ。
- テレビ、ラジオより1m以上離れたところ。(映像の乱れや雑音が生じることがあります。)
- 吹出し口側に火災報知器 (センサー部) が位置しないようにしてください。(暖房運転時に吹出し温風により火災報知器が誤作動する恐れがあります。)
- 真下に食品・食器を置かないところ。
- 調理器具が発する熱の影響を受けないところ。
- フライヤーの真上など油・粉・蒸気等を直接、吹込むところには設置しないでください。

### ワイヤレス対応室内ユニット —

● 蛍光灯、白熱灯よりできるだけ離れたところ。 (ワイヤレス機種の場合、ワイヤレスリモコンでの正常な操作ができなくなることがあります。)

## 

可燃性ガスの発生・流入・滞留・洩れの恐れがある場所へは据付けない。

- 万一ガスがユニットの周囲にたまると、発火・爆発の原因になります。
- ※転倒防止措置ができる壁面近くで、ユニットの質量に充分耐える強固で平坦な床面に据付けてください。

҈∰告

据付けは、転倒防止措置を確実に行う。


● 転倒防止措置が不充分な場合は、ユニットが転倒して、ケガの原因になります。

◆ 必要な据付け・サービススペース

スペース
※吹出し口から1500mm以内に障害物を置かないでください。

[図1]


- ◆床固定ボルト位置
- ◆冷媒配管・ドレン配管位置
- ◆ユニット穴位置(冷媒配管・ドレン配管・配線取出穴)



### ◆室内ユニットの準備

### 作業手順

- 1. 吸込グリルの取外し
  - 吸込グリル取手部のネジ(1本)を外し、手前に引いて吸込グリルを取外します。 (吸込グリル下部はベースにはまり込んでいますので持ち上げて取外してください)
- 2. パイプサポートの取外し
  - ●パイプサポート固定のタッピンネジ(1本)外し、パイプサポートを取外します。




### "必ず転倒防止金具を取付けて転倒防止してください"

● このユニットは縦長の形状をしていますのでユニットを所定の位置にセットしたら安全のため直ちに転倒防止措置を実施してください。


### ◆転倒防止措置

### 作業手順

- 1. ネジ(2本)を緩めて転倒防止金具①を取外す
- 2. 転倒防止金具①の固定位置を設定
  - ●壁内胴縁の位置(床面よりの高さ)により、下図方式より選定ください。
  - ●軽量鉄骨下地の時は、一般に胴縁は用いられていないので間柱に固定してください。(尚この時のネジ等は現地手配願います)
  - RP112・RP140・RP160形の場合 ユニット天井パネルに分ダクトを取付ける場合は、ユニットの天井パネルに設けられたノックアウト穴及びダクト取付け用のネジ穴に金具がかからないようにしてください。(金具の長辺を壁側にすればかかることはありません)



金具が上	向のとき	金具が下	向のとき
金具の短辺が壁側	金具の長辺が壁側	金具の短辺が壁側	金具の長辺が壁側
(0881~0161) 0821~0161)	0 0 0 1710~1748,1763~1801 (1910~1948,1963~2001)	0.000 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00000 0.00000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00000 0.00000	0 0 0 1690~1652.1637~1599 (1890~1852.1837~1799)




あらかじめ金具を壁面に取付けます。その時金具が上下にスライドできるよう上図のようにネジを締付けてください。

- ●ユニットと壁面との寸法は調節可能寸法を示します。
- ●床面から上方寸法は金具取付ネジの位置(胴縁の中心がこの範囲にあること)を示します。
- ●( )寸法は112~160形を示します。

### 3. ユニットの転倒防止

- ●壁固定は転倒防止金具①をユニットより取外したネジ(2本)と付属のネジ②(2本:50~80形、3本:112~160形)ワッシャー(2枚:50~80形、3枚:112~160形)にて、ユニットと壁を固定してください。
- 床固定はベースに設けられた床固定用穴を使い、床面にアンカーボルト(現地手配)で固定してください。
- ※壁や床材が木以外のときは市販のコンクリートアンカーなどで適宜固定してください。



## ◆ユニットの据付け状態を確認

●ユニットが垂直に据付けされているか確認してください。

MEMO
·

### 5. 冷媒配管

### 冷媒R410A機種としての注意点

- ▼下記注意点以外に4ページの冷媒R410A使用機器使用上のお願いも再度確認してください。
- フレア接続部に塗布する冷凍機油は、エステル油またはエーテル油またはアルキルベンゼン油(少量)を使用してください。
- 冷媒配管はJIS H 3300「銅及び銅合金継目無管」のC 1220のりん脱酸銅を使用してください。また、冷媒配管は、下表に示す肉厚のものをご使用ください。また管の内外面は美麗であり、使用上有害なイオウ、酸化物、ゴミ、切粉等(コンタミネーション)の付着がないことを確認してください。

φ6.35 肉厚0.8mm	φ9.52 肉厚0.8mm
φ 12.7 肉厚0.8mm	φ15.88 肉厚1.0mm

左記以外の薄肉配管は、絶対に使用しないでください。

⚠警告

据付けや移設の場合は、冷媒サイクル内に指定冷媒(R410A)以外のものを混入させない。

●空気などが混入すると、冷媒サイクル内が異常高圧になり、破裂などの原因になります。

- ■既設配管を流用する場合のリプレース運転については室外ユニットの据付工事説明書を参照してください。 (室外ユニットMPUZ-WRP112~WRP280形, WRP80HA5形, MPUZ-HRP80~HRP140形)
- ■冷媒配管からの水タレ防止のため、充分な防露断熱工事を施工してください。
- ■市販の冷媒配管を使用の場合は、液管・ガス管共に必ず市販の断熱材を巻いてください。 (断熱材……耐熱温度100℃以上・厚み12mm以上)
- ■真空引き及びバルブ開閉操作は、室外ユニットの据付工事説明書を参照してください。
- ■冷媒チャージと許容配管長については、下表を参照してください。

#### 〈リプレースインバーター機の場合〉

室外ユニット	許容配管長	許容高低差	ベンド数	冷媒追加チャージ量(kg)					
= パユニット	計台記旨文	11日间以左		21~30m以下	31~40m以下	41~50m以下	51~60m以下	61~75m以下	
MPUZ-WRP40~63形	50m以下	20mm NT	15以内	追加充填不要	0.2kg	0.4kg	_	_	
MPUZ-WRP80形	) JUILLY F				0.6kg	1.2kg	_	_	
MPUZ-WRP112~160形	75-211-	75m以下 30m以下			0.64~	1.01/4	1.01/4	0.414	
MPUZ-HRP80~140形	/5m以下				0.6kg	1.2kg	1.8kg	2.4kg	

#### 〈スリムインバーター機の場合〉

室外ユニット	許容配管長 許容高低差		ベンド数	冷媒追加チャージ量(kg)				
主がユーット	計合能官文	計合同以左	イント奴	21~30m以下	31~40m以下	41~50m以下	51~60m以下	61~75m以下
MPUZ-P40~63形	30m以下		15以内	0.2kg	_	_	_	_
MPUZ-P80形	ا کرااال	30m以下		0.6kg	_	_	_	_
MPUZ-P112~P160形	50m以下			0.6kg	1.2kg	1.8kg	_	_
MPU-P40~63形	00NT		15以内	0.1kg	_	_	_	_
MPU-P80形	30m以下	30m以下		0.3kg	_	_	_	_
MPU-P112~P160形	50m以下			0.3kg	0.6kg	0.9kg	_	_

※冷媒追加チャージは、延長配管及び室内ユニットを真空引きした後、室外ユニットの低圧側から実施してください。 (セーフティチャージャー使用)

その他、本説明書冒頭の「冷媒R410A使用機器使用上のお願い」もあわせてご覧ください。

### ● 冷媒配管(つづき)

### 作業手順

- 1. 室内ユニットのフレアナット及びキャップを取外す
- 2. 液管・ガス管をフレア加工し、フレアシート面に冷凍機油(現地手配)を塗布
- 3. 冷媒配管を素早く接続
  - ※フレアナットは、必ずトルクレンチを用いダブルスパナにて下表の締付力で締める
- 4. ガス管に付属のパイプカバー③をユニット外面に押し当てて巻く
- 5. 液管に付属のパイプカバー④をユニット外面に押し当てて巻く
- 6. 付属のバンド⑤にて、各パイプカバー③④の両端を締付け(端面から20mm)

## ⚠警告


### フレアナット飛びに注意! (内部に圧力がかかっています)

フレアナットは以下の手順で外してください。

- ①「シュー」と音がするまでナットを緩める。 ②ガスが完全に抜けるまで(音がしなくなるまで)放置する。
- ③ガスが完全に抜けたことを確認してナットを取外す。

Ø172
銅管
2019 日

	パイプ径	A	フレア寸法 <i>Φ</i> B寸法(mm)	
		R410A用フレアツール		
	(mm)	リジッ	φυ 3/ <u>Δ</u> (IIIII)	
φ	6.35(1/4")	0~0.5	1.0~1.5	8.7~9.1
φ	9.52 (3/8")	0~0.5	1.0~1.5	12.8~13.2
φ	12.70(1/2")	0~0.5	1.0~1.5	16.2~16.6
φ	15.88 (5/8")	0~0.5	1.0~1.5	19.3~19.7




14~18(140~180) 34~42 (340~420) 49~61 (490~610) 68~82 (680~820)

※従来のツールを使って冷媒R410A用のフレア加工をする場合は、上表を参考に加工してください。 出し代調整用の銅管ゲージを使用すれば、A寸法が確保できます。

#### ●配管サイズ

能力形名	液 管	ガス管		
40~63形	φ6.35	φ12.7		
71~160形	φ9.52	φ15.88		


フレアシート面全周にエステル油またはエーテル油またはアルキルベンゼン油を少量塗布 ※ネジ部分には塗布しないでください。(フレアナットがゆるみ易くなります。)



※フレアナットは、必ず本体に取付けられているものを使用してください。 (市販品を使うと割れることがあります)

### ▶接続部の断熱

- フレア接続部及び冷媒配管が露出しないようにパイプカバー③④で確実に断熱してください。 (確実に接続部の断熱を行わないと露たれの原因になります)
- ※パイプカバー③とパイプカバー④が横並びにならないよう、上下で固定してください。
- ※断熱材取付け後、冷媒配管を配管接続部下に設けられたフレームにバンド⑤で固定し、 冷媒配管の浮きを防止してください。



冷媒配管が浮いた状態では、 吸込グリルを取付けること ができません。




### 6. ドレン配管

- ■ドレン配管は下り勾配(1/100以上)となるようにしてください。
- ■ドレン配管はイオウ系ガスが発生する下水溝には、入れないでください。 (熱交換器の腐蝕、異臭の原因になります。)
- ■接続部から水漏れのないように確実に施工してください。
- ■水タレが起こらないように、断熱工事を確実に行ってください。
- ■施工後、ドレンが排水されていることを、ドレン配管の出口部で確認してください。


### 作業手順

- 1. 付属のドレンソケット⑥を本体ドレンホースと現地側ドレン配管 (VP20) に塩ビ系接着剤で接着
  - ●本体ドレン配管は現地工事に合わせナイフで切断ができます。
  - ●現地側ドレン配管が屋内を通る場合は必ず市販の断熱材(発 泡ポリエチレン比重0.03、肉厚9mm以上)を巻き、表面 を粘着テープなどで処理して、空気の侵入を阻止し、結露を 防止してください。



### 2. 排水性確認

- ●配管工事後、ドレン排水が確実に行われていることと、接続 部からの水漏れがないことを確認してください。 (暖房期の据付けの際にも必ず実施してください)
- 吹出口右側より給水ポンプを挿入し、約1リットルほど注水 してください。
- ※注水は熱交換器側板、またはユニット内壁に向かって静かに 行ってください。
- ※注水は必ず吹出口右側より行ってください。



### 7. 電気配線工事

- ■配線リプレース(既設配線の利用)を行う場合は、本ページを確認後、別紙の冷媒配管/電気配線工事説明書に従って配線の選定を行ってください。また、内外別受電方式による新規配線も可能です。その場合は別紙の冷媒配管/電気配線工事説明書に従って配線を行ってください。
- ■室外一室内間配線、室内一室内間の渡り配線を含めた総延長が80m以上となる場合は、電源重畳方式での配線はできません。本ページを確認後、別紙の冷媒配管/電気配線工事説明書に従って配線工事を行ってください。
- ※電気工事についてのご注意

電気工事は、電気工事士の資格がある方が、「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」、据付工事説明書に 従って施工し、必ず専用回路とし、かつ定格の電圧、ブレーカーを使用する。

● 電源回路容量不足や施工不備があると感電・火災等の原因になります。

## ⚠注意

各配線は、張力が掛からないように配線工事をする。

- ●断線したり、発熱・火災等の原因になります。
- ■電源には、必ず漏電遮断器を取付けてください。
- ■必ず D 種接地工事を行ってください。
- ■工場出荷時、室内外接続線(AC200V 仕様)は電源と信号の重畳方式となっております。極性がありますから必ず端子番号どおりに接続してください。
- ■ユニットの外部では、リモコン線と電源配線・室内外接続線が直接接触しないようにできるだけ離して施工してください。
- ■天井裏内の配線(電源・リモコン・室内外接続線)はネズミ等により、かじられ切断することもありますので、なるべく 鉄管等の保護管内に通してください。
- ■室内外接続線は途中接続しないでください。途中接続した場所に水が浸入すると、対地間絶縁不良や途中接続部の接触不良をまねき、通信異常の原因となります。(万一、途中接続する場合には、絶対に水が浸入しない様な処置を行ってください。)
- ■配線の接続はネジの緩みのないように確実に行ってください。

## 注意

室内外接続用端子盤および電源用端子盤に単線とより線を併用しないでください。また、異なったサイズの単線またはより線を併用しないでください。

端子盤のねじゆるみや接触不良が生じ、発煙・発火の原因になります。

### 作業手順

- 1. 各配線をユニット内に入れる(取入口は6ページ参照)
  - ●左右側面より配線を取入れる場合、付属の配線穴用ブッシュ⑦をご使用ください。
  - 2. タッピンネジ(3本)を緩めて、電気品カバーを上下にスライドして取外す
  - 3. 各配線を端子盤に確実に接続
    - ※電源を内外別受電方式または室外ユニットより、室内ユニットに電源を供給する方式にする場合は、室内外接続 用端子盤とユニット電源端子盤につながるコネクタの付け換えが必要です。


また、電源端子盤は、別売配線リプレースキット(PAC-SG96HR)が必要です。(別紙の冷媒配管/電気配線 工事説明書参照)


- 4. 取外した部品を元通りに取付け
- 5. 各配線を、電気品箱左下の現地配線用クランプで固定

### お願い

50Hz地区の皆様へ


50、56、63、71、80形の場合、右図のようにファンモータのリード線を50Hzに接続し直してください。





## ● 電気配線工事(電源重量方式)

■電源配線は、分岐開閉器、室内、室外の配線パターンとして下記の方法があります。 事前に電力会社にご相談の上、その指示に合った配線をしてください。 配線にあたっては、「電気設備に関する技術基準」及び「内線規程」に従ってください。



※1電源には必ず漏電遮断器を取付けてください。

漏電遮断器は、インバーター回路用遮断器(三菱電機製NV-Cシリーズまたは、その同等品)を選定してください。

※2 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には、漏電遮断器と直列に手元開閉器(開閉器+B種ヒューズ)または、配線用遮断器が必要となります。

## △注意

正しい容量のブレーカー(漏電遮断器・手元開閉器(開閉器+B種ヒューズ)・配線用遮断器)を使用する。

● 大きな容量のブレーカーを使用すると、故障や火災の原因になります。

### ユニット電源配線

〈インバーター機の場合〉

記号	(A)		(B)			(C) (D)		(E)
機 種	漏電遮断器	手元開	閉器	配線用遮断器	ユニット電源線	室内外接続	線太さ(mm)	アース線
1成 1生	定格電流	開閉器容量	B種ヒューズ	定格電流	太さ(mm)	総延長50m以下	総延長80m以下	太さ(mm)
MPUZ-WRP40S~WRP56S形·MPU(Z)-P40S~P63S形	20A	30A	20A	20A	3.5mm <sup>*</sup> (φ2.0)	φ1.6(2.0mm)	φ1.6	φ1.6
MPUZ-WRP63S形	30A	30A	30A	30A	5.5mm (φ2.6)	φ1.6(2.0mm)	φ1.6	φ1.6
MPUZ-WRP80S形·MPU(Z)-P80S形	30A	30A	30A	30A	5.5mm (φ2.6)	φ1.6(2.0mm)	φ2.0	φ1.6
MPUZ-WRP40~WRP63形·MPU(Z)-P40~P63形	15A	15A	15A	15A	2.0mm(\$\phi\$1.6)	φ1.6(2.0mm)	φ1.6	φ1.6
MPUZ-WRP80形·MPU(Z)-P80~P112形	20A	30A	20A	20A	3.5mm (\$\psi 2.0)	φ1.6(2.0mm)	φ2.0	φ1.6
MPUZ-WRP112形	30A	30A	30A	30A	3.5mm (φ2.0)	φ1.6(2.0mm)	φ2.0	φ1.6
MPUZ-WRP140·WRP160形·MPU(Z)-P140·P160形	30A	30A	30A	30A	5.5mm (φ2.6)	φ1.6(2.0mm)	φ2.0	φ1.6
MPUZ-HRP80·HRP112形	30A	30A	30A	30A	5.5mm (φ2.6)	φ1.6(2.0mm)	φ2.0	φ1.6
MPUZ-HRP140形	40A	60A	40A	40A	5.5mm (φ2.6)	φ1.6(2.0mm)	φ2.0	φ2.0

### 確認事項

1. 漏電遮断器は下記仕様品または、同等品を選定ください。

定格電流	15A	20A	30A	40A	50A	60A
漏電遮断器形名	NV30-Cシリーズ	NV30-Cシリーズ	NV30-Cシリーズ	NV50-Cシリーズ	NV50-Cシリーズ	NV60-Cシリーズ
定格感度電流	30mA	30mA	30mA	30mA	100mA	100mA
動作時間	0.1s以内	0.1s以内	0.1s以内	0.1s以内	0.1s以内	0.1s以内

### NVは三菱電機製品の形名です

- 2. 電線(C)及び(I)の太さは、20mまでの電圧降下を見込んで選定してありますので、20mを超える場合は、電圧降下を考慮して「内線規程」等に従い、お選びください。
- 3. 室内外接続線(D)は、最大80mまで延長できます。室内外接続線(D)は、VVF平形ケーブル(3 芯)を使用し、芯線の並び順に室内 外ユニット端子盤 S1、S2、S3 へ接続してください。(S2 端子への接続の芯線は VVF 平形ケーブルの真中の芯線となるように接続して ください。)
- ※ VCTF 等キャプタイヤケーブルの既設配線を流用する場合は、総延長 30m 以内に限り使用可能です。 新規配線を行う場合は、総延長に関わらず VVF 平形ケーブルを使用してください。
- ※室内外の渡り配線が80m以上になる場合は、必ず内外別受電方式または室外ユニットより、室内ユニットに電源を供給する方式にしてください。(別紙の冷媒配管/電気配線工事説明書参照)
- 4. 漏電遮断器は、取付け位置等により、始動電流の影響で誤動作することがありますので、選定及び設置に関しては、ご注意ください。

### 8. リモコンによる機能選択

■リモコンによる機能選択は下記2種類があります。

リモコンより必要な項目の機能選択を行ってください。

(リモコンからしか操作できません)

●ユニットの機能選択

ユニットの据付状態に応じて必ず行ってください。

● リモコンの機能選択(MAスムースリモコン、MAデラックスリモコンのみ可能です)

リモコンの機能変更をする場合、必要に応じて行ってください。

異常時の連絡先設定での電話番号登録は、リモコンの機能選択で行います。

### ●ユニットの機能選択項目

設定の手順、操作方法は別紙のリモコン据付工事説明書に従ってください。

### (1)00号機を選択して設定する項目

モード	設 定 内 容	モード番号	設定番号	初期設定	チェック欄	備考
停電自動復帰	無し	01	1	0		
厅电口到技术	有り		2			電源回復後、約4分間待機が必要です。
	同時運転室内ユニット平均		1	0		
室温検知位置	リモコン接続室内ユニット固定	02	2			
	リモコン内蔵センサー		3	_		
	接続無し		1	0		
ロスナイ接続	接続有り(室内ユニット外気取入れ無し)	03	2			
	接続有り(室内ユニット外気取入れ有り)		3			
自動運転モード	省エネサイクル自動 有効	05	1	0		室外ユニットがインバーター機の
口到廷和【一下	省エネサイクル自動 無効		2			場合のみ設定可能です。

<sup>※</sup>一印がその機能がないことを示します。

### (2) 01~04号機またはAL号機を選択して設定する項目

- ●単独システムの室内ユニットに設定する場合は、01号機を選択して設定します。
- ●同時ツイン、トリプル、フォーの各室内ユニットごとに設定する場合は、01~04号機をそれぞれ選択して設定します。
- 同時ツイン、トリプル、フォーの各室内ユニットすべて同一に設定する場合は、AL号機を選択して設定します。

モード	設 定 内 容	設定番号	モード番号	初期設定	チェック欄	備考
	100時間	1				
フィルターサイン 2500時間		2	07	0		
	フィルターサイン表示無し	3				

【お願い】工事完了後、機能選択により室内ユニットの機能を変更した場合は、必ず全ての設定内容を上表のチェック欄に ○印等で記入してください。

### ● リモコンの機能選択項目


室内ユニットの取扱説明書を参照してください。

#### 9. 試 運 転

### ■試運転の前に

- ●室内・室外ユニット据付け・配管・配線作業終了後、冷媒洩れ・各配線の緩み及び極性間違いがないか今一度確認してください。
- ●室外ユニットの電源端子盤(R, S, T)と大地間を500Vメガーで計って、1.0MΩ以上あることを確認してください。 ・内外別受電方式の場合には、ユニット電源端子盤(R.S)も同様に確認してください。
- (※) 室内外接続用端子盤(S1,S2,S3)とリモコン用端子盤(1,2)には絶対にかけないでください。故障の原因になります。
- ●電源を入れる前に室外ユニット基板の試運転スイッチ(SW4)がOFFであることを確認してください。
- ●圧縮機保護のため運転を開始する12時間以上前に電源を入れてください。
- ●機種により風量設定・停電自動復帰などの機能を切換える必要がある場合は、リモコンによる機能選択を参照して設定変更してください。
- ●冷媒R22の既設配管を流用する場合のリプレース運転については室外ユニットの据付工事説明書を参照してください。

### ■試運転方法 試運転前に必ず取扱説明書を一読ください。(特に安全のために必ず守ることの項目)



1. 電源を入れる	リモコンの至温表があが、PLEASE WAIT 表がい時はリモコン 操作ができません。"PLEASE WAIT" が消灯してから操作して ください。電源投入後、"PLEASE WAIT" は約2分間表示されて います。★1
2. 試運転 ボタンを 2 度押す	"試ウンテン"と設定されている運転モードを交互に表示。
3. (運転切換) ボタンを押す	冷房運転冷風の吹出しを確認 暖房運転温風の吹出しを確認(少し時間がかかります) 送風・ドライ運転はできません。
4. <b>ルーバー</b> ボタンを押す	スイングルーバーの動作を確認
5. 室外ユニットのファンの 運転を確認	室外ユニットは、ファンの回転数をコントロールし能力制御をしています。そのため外気の状態によっては、ファンは低速で回り、能力不足にならない限りその回転数を保持します。従って、そのときの外風によりファンが停止又は逆回転となることがありますが、異常ではありません。

- 6. 運転/停止 ボタンを押して試運転を解除する
- リモコンへ異常時の連絡先設定で電話番号登録を行ってくだ 7. 電話番号を登録する さい。MAスムースリモコン、MAデラックスリモコンでは、異常時の連絡先(工事店または販売店)の電話番号をリモコンへ登録することができ、エラー発生時にリモコンへ表示されるよう

になります。登録操作の方法は、室内ユニットの取扱説明書を 参照してください。

※室内/室外ユニットの熱交換器温度等は、スムースメンテナンス機能(16ページ参照)で確認することがで

- 試運転は、2時間の 切 タイマーが作動し、2時間後に自動的に停止します。
- 試運転中の室温表示部には室内ユニット配管(液管)温度を表示します。
- ●同時ツイン・トリプル・フォーの場合は、全ての室内ユニットが確実に運転することを確認してください。 誤配線等でも異常表示しない場合があります。

#### **★**1

電源投入後、システム立上げモードとなり、リモコンの運転ランプ(ミドリ)と "PLEASE WAIT" が点滅します。また、室内基板のLEDは、LED1が 点灯、LED2が点灯(アドレス0の場合)または消灯(アドレス0でない場合)、LED3が点滅します。

室外基板のLEDは、LED1 (ミドリ)とLED2 (アカ) が点灯します。(システム立上げモード終了後にLED2 (アカ) は消灯します。) 室外基板のLEDがデジタル表示の場合は、ーニーとニーーが1秒毎に交互に表示されます。

●以上の操作により正常に動作しない場合は下記の原因が考えられますので原因を取り除いてください。 (下表の症状は試運転モードでの判定です。尚、表中の"立上げ"表示とは上記★1の表示を意味します。)

症	状	БВ		
リモコン表示	室外基板LED表示 < >内はデジタル表示の場合	原 因		
リモコンが"PLEASE WAIT"表示して 操作ができない	"立上げ"表示後、ミドリのみ点灯<00>	●電源投入後約2分間は、システム立上げ中で "PLEASE WAIT" を表示します (正常動作)		
電源投入後約3分間 "PLEASE WAIT"	"立上げ"表示後、 ミドリ1回/アカ1回の交互点滅 <f1></f1>	●室外ユニット端子盤(R,S,TとS1,S2,S3)の誤接続		
表示し、その後エラーコードを表示する	"立上げ"表示後、 ミドリ1回/アカ2回の交互点滅 <f3,f5,f9></f3,f5,f9>	●室外ユニット保護装置コネクタのオープン		
リモコンの運転/停止ボタンをONしても	"立上げ"表示後、 ミドリ2回/アカ1回の交互点滅 <ea, eb=""></ea,>	● 室内外接続線配線間違い(S1,S2,S3の極性間違い) ● リモコン線ショート		
表示がでない(運転ランプが点灯しない)	"立上げ"表示後、ミドリのみ点灯<00>	<ul><li>● アドレス0の室外ユニットがない (アドレスが0以外になっている)</li><li>● リモコン線断線</li></ul>		
リモコン運転操作しても運転表示するが、 その後すぐ消える	"立上げ"表示後、ミドリのみ点灯<00>	●機能選択解除後、約30秒間は運転できません(正常動作)		

### ※リモコンの「点検」ボタンを連続2度押して自己診断ができます。エラーコードの表示内容は下表をご覧ください。

液晶表示	不具合内容	液晶表示	不具合内容	液晶表示	不具合内容
P1	吸込センサー異常	P9	配管(二相管)センサー異常	E6∼EF	室内ユニット一室外ユニット
P2	配管(液管)センサー異常	PA	漏水異常(冷媒系)	LOTALI	間の通信異常
P4	ドレンフロートスイッチコネクタ外れ	Fb	室内制御基板異常		異常履歴無し
P5	ドレンオーバーフロー保護作動	U*,F* (*は英数字)		FFFF	該当ユニット無し
P6	凍結/過昇保護作動	(Fb除く))	参照してください		
P8	配管温度異常	E0~E5	リモコン一室内ユニット間の 通信異常		

### 室内基板上のLED表示(LED1, 2, 3)の内容は下表をご覧ください。

LED1(マイコン電源)	制御用電源の有無を表示しています。常時点灯していることを確認してください。
LED2(リモコン給電)	ワイヤードリモコンへの給電有無を表示しています。室外ユニットアドレス "0" に接続された室内ユニットのみ点灯します。
LED3(室内外通信)	室内ユニット一室外ユニット間の通信を表示しています。常時点滅していることを確認してください。

### 10. スムースメンテナンス機能


メンテモードとすることにより、リモコンに室内/室外ユニットの熱交換器温度や圧縮機消費電流などのメンテナンスデータを表示させることができます。

- 本機能は、運転中/停止中のいずれの状態でも可能です。
- ※試運転中はできません。

運転中のデータを確認する場合は、運転/停止ボタンによる"運転"またはメンテモード安定運転をさせて確認を行ってください。

- ※室外ユニットとの組み合わせにより一部機種は対応しておりません。
  - 本機能の有無は、カタログでご確認をしてください。

### ■表示例【吐出温度 64℃】



### メンテモード 操作手順

- (1) 試運転 ホタン を3秒間押し、メンテモードに切替える。 🛣 メンテモード
- - 泰 00 ↔ 01 … 15 ←
- (3)表示させるデータの種類を選定。
- ※フィルター使用時間は、フィルターリセットの操作した後からの経過時間を表示します。
- (4) フィルターボタン を押し、確定。
- (5) **⑥**にデータが表示される。



- $%(2)\sim(5)$  の操作の繰り返しで、各データを確認できます。
- (6)メンテモードを解除する場合は、**試運転** ボタン を3秒間押す。 または 運転停止 ボタン を押す。

### ■安定運転

メンテモードの状態で運転周波数を固定し、運転を安定させることが可能です。停止中の場合は、この操作で運転を開始します。

